



Billedet viser en smartphone og en tablet som har installeret brugervalgte apps / programmer.

<p><b>Styresystemet Android</b></p> <p><b>Apps / programmer</b></p>	<p>Lige som der er forskellige <i>versioner</i> af styresystemet Android er der også forskel på hvilket <i>firma</i> din smartphone eller din tablet kommer fra.</p> <p>Hver firma tilpasser Android systemet med eget udseende og egne apps / programmer.</p> <p>Selv om appsene / programmerne ser forskellige ud så fungerer de stort set på samme måde.</p>
<p><b>Betjening</b></p>	<p>I kanten af en smartphone og en tablet er der <i>to</i> kontakter. En <i>kort kontakt</i> til at tænde og slukke enheden med. En <i>lang kontakt</i> med vippefunktion til at skrue op og ned for lyd eller lys på skærmen.</p> <p>Øvrige betjening foretages med fingre eller en speciel Touch-pen på skærmen.</p>
<p><b>Ny smartphone eller tablet</b></p> <p><b>Indstillinger</b></p>	<p>Ved opstart af en ny Android enhed er der en række forskellige indstillinger som skal foretages.</p> <p>Det kan variere lidt, men omfatter normalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valg af land eller sprog</li> <li>Valg af en PIN kode / 4 cifret talkode</li> <li>Tilslutning af en brugerkonto. Forventet en Google konto (mailadresse og kode)</li> <li>Evt. tilslutning af en anden konto. F.eks. en Samsung konto.</li> </ul>
<p><b>Opdateringer</b></p>	<p>Straks når opstartsindstillingerne er gennemført begynder enheden at søge på nettet (Internettet) efter opdateringer.</p> <p>Første gang går der temmelig sikkert nogen tid med opdateringerne.</p>