



Google - Android	
<b>Spar på strømforsbruget og opnå længere batteritid.</b>	
<b>Indstillinger</b>	<p>Træk ned fra statuslinjen og se hurtigindstillingsmulighederne.</p> <p>Valgte funktioner er markeret.</p>
<b>Skærmen</b>	<p>Telefonen og tablettens skærm er største strømforsbruger. Indstil lysstyrken til Auto (<i>Sæt flueben i firkanten</i>) eller juster lysstyrken så den passer dig. (<i>Træk skyderen til siden eller tryk op og ned på knappen på siden af enheden.</i>)</p>
<b>Flere indstillinger</b>	<p>Udvid hurtigindstillingsmenuen: <i>Tryk højre øverste hjørne.</i></p>
<b>Strømbesparelse</b>	<p>Aktiver <i>Strømbesparelse</i> for at vælge fabriksindstillinger.</p>
<b>Tilpas dit behov</b>	<p>Afbryd funktioner som du ikke bruger. F.eks.: <i>Bluetooth</i>. (Forbindelse til andre enheder.)</p> <p>Her er både <i>Wi-Fi</i> (Trådløs netværk.) og <i>Mobile data</i> (Data via telefonnettet.) aktiveret. Der er kun brug for et af nettene.</p>
<b>Synkronisering</b>	<p>Behøver måske ikke at være aktiv hele tiden. Aktiver f.eks. mens du oplader enheden.</p>
<b>Opdateringer</b>	<p>Opdateringer kan evt. vente til lader er tilsluttet.</p>
<b>Sted / GPS</b>	<p>Har du brug for den funktion hele tiden?</p>
<b>Andet</b>	<p>Undgå at bruge levende tapet som baggrund. Vælg evt. sort baggrund i stedet for et billede.</p>
<b>Batteriet</b>	<p><i>Prøv at holde batteriet over 50% det meste af tiden. Det slider mindst på den type batterier. En gang imellem (f.eks. en gang om måneden) aflades batteriet for fortsat at kunne vise korrekt ladetilstand.</i></p>

